


38/39/40/41/42




C5 d132 C5 d132



21/22/23/24

C5 d132 C5 d132




43/44/45/46/47



C4 d025 C4 d025 C4 d029 C4 d029 C4 d029 C4 d021

4 5 6 7 8 10




30



C8 d106

C4 d021 C4 d029 C4 d029 C4 d029 C4 d025 C4 d025


11 12 14 15 16 17



C4 d021 3




SMOKE



9

C4 d029



13

C4 d029

C4 d017 2



C4 d017 1



18 C4 d021



19 C4 d017



20 C4 d017

C1 d129 31



25/26/27/28/29

C9 一括連動 DMX512



d033



32 C1 d131




C8 d001


30

LED TYPE A/64 LED  
 LED TYPE B/wash  
 LED TYPE C/64 LED  
 LED TYPE D/5 EYE  
 LED TYPE C/64 LED  
 ■/DEKKER  
 WW/LED SPOT  
 BEAM EFFECT

WW SPOT (C1)




d130




d129



d130



d131



d130

33/34/35/36/37

LIVE&BAR WHIPPING POST LIGHTING CIRCUIT 2018.8.10

SCENE1	SCENE2	SCENE3	SCENE4
レッド	グリーン	ブルー	ホワイト
SCENE5	SCENE6	SCENE7	SCENE8
ピンク	ライトブルー	オレンジ	パープル
CHASE PATTERN 1	CHASE PATTERN 2	CHASE PATTERN 3	CHASE PATTERN 4
RGB スロー	ビームエフェクト	UV/DEKKER スロー	RGB スピーディー
CHASE PATTERN 5	CHASE PATTERN 6	CHASE PATTERN 7	CHASE PATTERN 8
RGB ノーマル	RGB スロー	アイドル	ストロボ
	↑STEP 可	↑TAP/SPEED 可	
Fix			
1～8	9～16	17～20	21～24
ムービング R	※8ch分 予備	LED A	LED B
25～28	29～32	33～41	42～48
LED C	LED D	EK LINK(5発)	※7ch分 予備
49～59	60～105	106～113	114～128
BEAM EFFECT	※46ch分 予備	DEKKER	※15ch分 予備
FIXTURE 4P 1-8 BEAM EFFECT		FIXTURE 4P 9-16 BEAM EFFECT	
6/MODE 7/SPEED		9/STOROBE 10/MASTER	

SPOT WW	PAR64 LED 132.133.134.135.136
129.130.131+MASTER(FULL)	R / G / B / MACRO / STOROBE